



Inhaltsverzeichnis

- 1 Symbole
- 2 Bedienungseinrichtung
- 3 Gespräche von der Kabine
- 4 Gespräche von der BE
- 5 Kontrollfunktionen
- 6 Kundenabrechnung
- 7 Hilfsfunktionen Abrechnung
- 8 Storno
- 9 Interne Abrechnung

1 Symbole



2 Bedienungseinrichtung




Akustische Signalisierung ein/aus

Bedienungseinrichtung (BE) ist nicht betriebsbereit
 BE einschalten:
 BE ausschalten:
 Akustische Signalisierung ein/aus

3 Gespräche von der Kabine

• Zuteilen



Zuteilen

ohne Ankündigung

Herbers

mit Ankündigung
mit Wahl und Ankündigung
mit Wahl, ohne Ankündigung


- Zuteilung/Gespräch entziehen



- Rückfrage durch den Kunden




- Aufschalten auf Amtsverb.



Zuteilung/Gespräch entziehen
Rückfrage durch den Kunden
Aufschalten auf Amtsverb.

4 Gespräche von der BE

- Amtsverbindung herstellen



- Amtsanruf annehmen



- Verbindung BE → Kabine



Amtsverbindung herstellen
Amtsanruf annehmen
Verbindung BE -> Kabine

- Gespräche auf der Dienstleitung


abgehend



ankommend



- Verbindung trennen



Gespräche auf der Dienstleitung
abgehend
ankommend
Verbindung trennen

5 Kontrollfunktionen

Herbers

- **Gebührenkontrolle**

V..

- **Aktuelle Summe SWFD**

AS

- **Hauptsumme**

HS

- **Letzte 30 Gespräche**

AO	V
----	---

Gebührenkontrolle
Aktuelle Summe SWFD
Hauptsumme
Letzte 30 Gespräche

6 Kundenabrechnung

- **SWFD**

GS

V..

- **Geb.-Eingabe - Hand**

HA

 Betrag

V..

T

- **Abrechnung - Hand**

HA

V..

DR

SWFD
Geb.-Eingabe - Hand
Abrechnung - Hand
Gebühreneingabe u. Abrechnung - Hand

- **Gebühreneingabe u. Abrechnung - Hand**

HA

 Betrag

V..

DR

- **Telexgebühr**

TV

 Betrag

TB

 Betrag

DR

Gebühreneingabe u. Abrechnung - Hand
Telexgebühr

7 Hilfsfunktionen Abrechnung

- **Abbruch der Funktion** (AM, AO, GS, TV, ST, HA, CE)

T

- **Betragseingabe löschen**

CE

- **Anzeige wiederholen**

AW

- **Druckwiederholung**


DR

Abbruch der Funktion
Betragseingabe löschen


Anzeige wiederholen
Druckwiederholung

8 Storno


- SWFD




- Hand



- Telexverbindung



- Telexbenutzung



SWFD


Hand

Telexverbindung


Telexbenutzung

9 Interne Abrechnung

- SWFD - ohne Löschung



mit Löschung




SWFD - ohne Löschen

mit Löschen

- Hand - ohne Löschung



mit Löschung




Hand - ohne Löschen

mit Löschen

- Telex - ohne Löschung



mit Löschung



Telex - ohne Löschen

mit Löschen